UC&Exchange 培训DMG语音网关部分

*注意事项:

在进行本实验之前,请确认 UC&Exchange 已经完全配置好,本机包括虚拟机已经安装 了声卡驱动。本试验中,DMG 的默认 IP 为 192.168.10.200, Mediation 的 IP 为 192.168.10.60。

Step 1: 确认设备连接正常

a) 从虚拟机 Mediation 中 ping 网关 IP, 检查网络是否正常, 如图 1.1 所示为正常。



图 1.1 检查 DMG 与 Mediation 是否正常

b) 检查 DMG 是否与电话交换机连接, 查看 DMG 面板是否有绿色灯亮。 如图 1.2 所示 为正常。



图 1.2 DMG 与交换机连接状态检查

Step 2: 登录 DMG

通过 IE 登录 DMG 配置管理界面,如图 2.1 所示,用户名/密码: admin/lpodAdmin,请注意大小写。

🏉 空白页 - Windows Internet	Explorer	
🔘 🗢 🙋 http://192.1	58.10.200/	▼ 4 × 百度搜索
 ★	2.168.10.200 ? ▼ tewsyAdmin 的服务器 192.168.10.200 要求用 密码。 北服务器要求以不安全的方式发送您的用户名和 有安全连接的基本认证)。 U): ② admin : ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	

图 2.1 通过 IE 登录 DMG 配置管理界面

Step 3: 准备同 Mediation 连接

设置 Mediation 机器 IP,可以使 DMG 与 Mediation 通话。如图 3.1 所示,在 User-Agent→Host and Domain Name 中填写 Mediation 机器的 IP,并根据 Mediation 中的配置 选择 Transport Type 为 TCP,其余为默认选项,在该页面底部点击 Apply Changes。

Status Summary	SIP			
Alarms Call Log	-		User-Agent	
Telephony MIB-II		*Host and Domain Name	192.168.10.66	
Version Diagnostics		Transport Type	TCP	•
Configure		Call as Domain Name?	No	*
		SIPS URI Scheme Enabled	No	•
System Gateway		Invite Expiration (sec)	120	

图 3.1 配置 Mediation 机器 IP 以及传输类型

按图 3.2 所示,选择 Restart,进入重启 DMG 页面。

SIP		
	SIP Configuration Complete	
	Return to SIP Configuration	
	You have modified a setting that requires a restart	
	Restart	

图 3.2 进入 Restart 页面

按图 3.3 所示,选择 Restart Unit Now,立即重启 DMG。



图 3.3 立即重启 DMG

一分钟后,页面显示 Restart Complete, DMG 重启成功,可以继续操作。

Communication Established With Gateway
Restart Unit Now Restart Unit When Idle
Restart Complete

Step 4: 设置电话线路与号码规则

a)设置电话线路

选择使用 DMG 的第二个电话接口。如图 4.1 所示,在 Dial Plan → Channel Pool 中设定 Interface Range 为 2,命名 DMG 的第二个电话接口为 Line 2,然后 Apply Changes。

		Channel	Pool	
select	Label	Interface Range (4)	Channel Range (1)	Channel Selection Mode
· · · · ·	Line2	2	*	Ascending-Linear 👻

图 4.1 为 DMG 的第二个电话接口设定号码

b) 设定线路号码规则

由于模拟线路不发送被叫号码,需要为线路设定被叫号码,以便 UC 识别,由于交换机 的缘故,将线路号码 605 设定为 OCS 用户 kane 的号码。在 Dial Plan→CPID Manipulation 中 设定其电话号码为:+862085103001。如图 4.2 所示。首先 Add Rule Row 新增一行配置表, 修改新行的内容如下,注意号码在英文双引号之间。

		CPID Ma	anipulation	
select	Label	Calling Party Change Rule	Called Party Change Rule	Redirecting Party Change Rule
C	CPID Unchanged	S	D	R
Li	ine2	S	"+862085103001"	R

图 4.2 设定 Line2 的电话号码

Step 5: 设定普通电话呼叫 UC 规则

a) 设定呼叫路由

如图 5.1 所示,在 Dial Plan→Inbound TDM Routing 中 Add Rule Row,并如图进行修改,最后,Apply Changes。其中,URI 为 Mediation 机器的 IP, CPID Manipulation 选择 Line2。

			Inbound TE	M Call Routing			
			Inbound TDM Inf	ormation		Outbound V	oIP Information
Label	Enable	Channel Pool	Calling Number	Called Number	Block	URI	CPID Manipulati
inbound_line2		Line2 👻	*	*		192.168.10.66	Line2

图 5.1 设定普通电话呼叫 UC 路由

b)测试 TDM 呼叫路由是否正确

如图 5.2,在 Dial Plan →Routing Test 中选 Inbound TDM, Interface 为 2,之后点 Simulate Call Route,在 Output Data 中检测路由是否正确。如显示 Rule Applied 为刚才设定的 inbound_line2,则表明路由正确,此时,被叫号码为+862085103001,模拟话机呼叫 605,该线路的所有人 Kane 的 Communicator 即会应答。

		Input	Data	
Inbound VoIP	8		Inbound TDM	
URI / Host	7.10.19.63		Interface	2
			Channel	1
Calling Number	5551234		Calling Number	5551234
Called Number	8675309		Called Number	8675309
Redirecting Number	1234567		Redirecting Number	1234567
	Simulate (Call Route	e Show Help Data	
	Simulate	Call Route	e Show Help Data	
	Simulate (Rule Applied	Output inboun	e Show Help Data d_line2	
	Simulate (Rule Applied Destination Device	Output inboun VoIP	e Show Help Data d_line2	
	Simulate (Rule Applied Destination Device URI / Host	Output inboun VoIP 192.16	e Show Help Data d_line2 58.10.66	
	Simulate (Rule Applied Destination Device URI / Host Channel Pool Label	Output inboun VoIP 192.16	e Show Help Data bd_line2 68.10.66	
	Simulate (Rule Applied Destination Device URI / Host Channel Pool Label Calling Number	Output inboun VoIP 192.16 - 555123	e Show Help Data d_line2 88.10.66	
	Simulate (Rule Applied Destination Device URI / Host Channel Pool Label Calling Number Called Number	Output inboun VoIP 192.16 - 55512: +8620	e Show Help Data d_line2 	

图 5.2 TDM 规则测试

用模拟电话呼叫 DMG 所使用的电话号码 605。Communicator 中的 Kane 用户会显示 来电。

Step6:设定 UC 呼叫普通电话规则

a) 设定呼叫规则

UC 通过 SIP 发出的主被叫号码均为 E. 164 规范,交换机的呼叫外线的方式一般不使用 该规范,需要进行更改,如图 6.1 所示,在 Dial Plan→CPID Manipulation 中增加规则 VOIP。 该规则表示,为了与交换机相对应,任意的被叫号码都会被呼叫至线路 604。

		CPID Ma	anipulation	N.
select	Label	Calling Party Change Rule	Called Party Change Rule	Redirecting Party Change Rule
	CPID Unchanged	S	D	R
	Line2	S	"+862085103001"	R
	voip	S	"604"	R

图 6.1 增加 VOIP 呼叫规则

b) 设定 VOIP 呼叫路由

如图 6.2 所示,在 Dial Plan→Inbound VOIP Routing 中增加呼叫路由 Inbound_VOIP, CPID Manipulation 选择 voip, 之后 Apply Changes。

Inbound VoIP Routing	<u>Inbound TDM</u> <u>Routing</u>	Channel Pool	CPID Manipulation	<u>rest</u>			
			Inbound VoIP Call Rout	ing			
			Inbound VoIP Informat	tion		Outboun	d TDM Informatio
Label	Enable	Host	Calling Number	Called Number	Block	Channel Pool	CPID Manipulation
Inbound_VOIP		*	*	*		Line2 👻	voip
Add Rule Row	r Move	Selected Row Up	Move Selected Rov	v Down Dele	te Selecte	d Row	
		Apply (Changes Show Help]			

图 6.2 设定 VOIP 呼叫路由

c) 验证路由是否正确

如图 6.3,在 Dial Plan →Routing Test 中选 Inbound VOIP,之后点 Simulate Call Route, 在 Output Data 中查看路由是否正确。如显示 Rule Applied 为刚才设定的 inbound_VOIP, 被叫号码为 604,表明路由正确,表示可以从 Communicator 呼叫模拟话机。

Inbound VoIP In Routing	nbound TDM Channe Routing	<u>el Pool</u> <u>CPID</u> Manipulat	R	outing Test		
			Input	Data		
	Inbound VoIP			Inbound TDM		
	URI / Host	7.10.19.63		Interface	2	
	J			Channel	1	
	Calling Number	5551234		Calling Number	5551234	
	Called Number	+604		Called Number	+604	
	Redirecting Number	1234567		Redirecting Number	1234567	
	,		Output	Data		
		Rule Applied	Inhow			
	ŀ		TDM			
	-	URI / Host	-			
	-	Channel Pool Label	Line2			
		Calling Number	55512	34		
		Called Number	604			
		Redirecting Number	12345	67		
		Match F	ound - I	Route Success!		

图 6.3 验证 VOIP 呼叫路由

d) 测试呼叫模拟电话

Communicator 呼叫 604, 测试与模拟电话通话。

Step7: 双响测试

用户 Kane 在 Communicator 中设定响铃是电话同时相应, Frank 呼叫时,其对应的模

拟电话和 Communicator 同时显示有呼入。